

Guida per l'utente

re-crystalbox

Anticalcare per vetro doccia, rimuove calcare e aloni persistenti. Scopri la crema rilucidante perfetta per box doccia, vetri e specchi.



Dati tecnici:

- Stato fisico: crema liquida color avana
- Peso specifico (g/cm³): 1,05
- pH: 9
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: disperdibile

Descrizione:

Crema rilucidante per i cristalli di box doccia, vetri e specchi lucidi. Pulisce, sgrassa, lucida e rimuove gli aloni e tracce di calcare di difficile rimozione. Rinnova le superfici in vetro e cristallo.

Campi d'impiego:

Indicato per la pulizia straordinaria, la sgrassatura e la lucidatura di:

- superfici in vetro lucido
- superfici in cristallo
- vetri di box doccia opacizzati dal calcare
- specchi e superfici vetrate lucide

Prestazioni:

RE-CRYSTALBOX è una crema disincrostante e lucidante specifica per la pulizia straordinaria di vetri, cristalli e specchi lucidi. In particolare:

- pulisce, sgrassa e rilucida superfici in vetro e cristallo opacizzate dall'uso, dalle incrostazioni di calcare, da residui di adesivi e da patine di ossidazione;
- rimuove aloni e tracce di calcare anche di difficile rimozione;
- consente un'azione efficace e controllata senza graffiare e senza lasciare aloni;
- è di sicuro utilizzo, in quanto non contiene acidi né solventi;
- agisce per azione meccanica e richiede l'utilizzo del TAMPONE IN MELAMINA per una corretta applicazione;
- è idoneo anche per l'impiego con dischi in feltro e attrezzature rotanti lucidanti come trapano o avvitatore.

Istruzioni per l'uso:

Applicare su superfici pulite e profondamente disincrostate. Si consiglia l'utilizzo preventivo di SANI-KAL FORTE e TAMPONE IN MELAMINA per effettuare una pulizia straordinaria disincrostante.

- Prima dell'applicazione agitare bene il flacone.
- Versare una piccola quantità di prodotto su PAD IN MELAMINA e bagnare la superficie, lavorando su piccole aree (pochi cm² alla volta).
- Lasciare agire il prodotto 2-3 minuti senza farlo asciugare.
- Strofinare con movimenti circolari esercitando una buona azione meccanica fino alla rimozione delle incrostazioni.
- In presenza di depositi tenaci, utilizzare trapano o avvitatore con PLATORELLO e PAD IN MELAMINA per aumentare l'efficacia.
- Risciacquare con acqua oppure con VETRONET per una finitura ottimale.
- Asciugare con un panno in microfibra.

Resa:

La resa del prodotto dipende dal grado di incrostazione del vetro, dalla quantità applicata e dall'intensità dell'azione meccanica durante il trattamento. RE-CRYSTALBOX è una crema concentrata: per ogni applicazione è sufficiente utilizzare piccole quantità di prodotto. Con una confezione da 250 g, è possibile ottenere indicativamente:

- Pulizia ordinaria e manutenzione In presenza di vetri leggermente opacizzati e con aloni superficiali, una confezione consente circa 25–35 interventi di pulizia e lucidatura, utilizzando una quantità ridotta di prodotto e un'azione meccanica moderata.
- Incrostazioni di media entità In caso di calcare visibile e residui non stratificati, 250 g permettono indicativamente 15–25 trattamenti, variabili in funzione dell'estensione della superficie e dell'intensità della lavorazione.
- Calcare ostinato e depositi stratificati In presenza di incrostazioni tenaci e vetri fortemente opacizzati, può essere necessario aumentare la quantità di prodotto e ripetere l'applicazione, con una conseguente riduzione della resa fino a 8–15 interventi.

Le quantità indicate sono stime orientative e possono variare in funzione dello stato del vetro, del livello di calcare presente, degli strumenti utilizzati e della pressione esercitata durante l'

applicazione.

Precauzioni:

- non applicare su materiali con bassa durezza superficiali come plastiche, laminati, superfici verniciate o laccate che potrebbero venire intaccate o abrase;
- non applicare su vetri satinati e opachi.

Avvertenze:

AVVERTENZE: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: Proteggere gli occhi / il viso. - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

tensioattivi non ionici minore del 5 % , Conservanti.

UFI: E6D0-T0HF-J00U-KMJU

Rev2-Ver03022026

Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver070922

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Confezione:

- Flacone da 250 g in PE – scatola da 6 pezzi